



DACHGRÜN

DIADEM® DiaSafe Anschlageinrichtung gemäß EN 795:2012 und CEN/TS 16415	Seriennummer(n):	Ausgestellt am:
	Klasse: A DiaSafe – Single Solo oder Duo	Prüfer:
Hersteller: DIADEM APP Kft. H-9028 Győr, Fehérvári út 75.	Freiraumhöhe: Absturzsicherungsteppich- Größe:	Tätig bei (Firma):
Standort:	Einbaudatum:	
Gebäude:		
Monteur:		
Eigentümer/Betreiber: Vertreter des Eigentümers: Telefon:		
Übersicht:		
Anzahl der Systeme: Stk		

Kontaktperson:.....
Telefonnummer:.....
E-Mail Adresse:.....

Hersteller und Lieferant von DiaSafe Produkten:



APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 / 512-910
Fax: +36 96 / 512-914
info@diadem.com
www.diadem.com



Dachgrün GmbH
Kleinweikersdorf 76
A - 2023 Nappersdorf
Tel.: +43 1 470 80 44
Fax: +43 1 478 99 49
office@dachgruen.at
www.dachgruen.at



Seriennummer(n):				
	Prüfkriterien	OK	Nicht Bestanden	Anmerkungen
1.	Betriebsanleitung vorhanden			
2.	Kontrolletikett und Gültigkeitsplakette aufgeklebt			
3.	Gesicherter Zugang zum System vorhanden			
4.	Dachneigung < 5°			
5.	Erforderliche Freiraumhöhe vorhanden			
6.	Absturzsicherungsteppichgröße entspricht dem Verlegeplan und es gibt keine sichtbaren Beschädigungen			
7.	Auflastmaterial: (..... kg/m ³)			
8.	Schichtdicke: cm			
9.	Das Auflastmaterial ist gleichmäßig (oder laut Verlegeplan) verteilt			
10.	Mindestauflast (in trockenem Zustand) pro Pfosten 720 kg (bei „Duo“ 1800 kg)			
11.	Platzierung der Pfosten entspricht dem Verlegeplan			
12.	Abstand zur Absturzkante min. 2 m, max. 8,5 m (bei Std. 3x3 m Sicherungsteppichgröße)			
13.	Pfosten stehen senkrecht			
14.	Pfosten und GFK-Kegel sind unbeschädigt			
15.	Keine systemfremden Elemente eingebaut			
16.	Alle Bestandteile sind ordnungsgemäß eingebaut			
17.	Keine Verschmutzungen			
18.	Metallelemente sind frei von Korrosion			
19.	Die bestimmungsgemäße Verwendung ist nicht behindert			
DER ZUSTAND DER FOLGENDEN DIASAFE SYSTEME, Serien-Nr.: IST GEEIGNET UND AUSREICHEND, DIE SYSTEME WERDEN ZUR WEITEREN BENUTZUNG FREIGEgeben				
DER ZUSTAND DER FOLGENDEN DIASAFE SYSTEME, Serien-Nr.: IST FÜR DIE WEITERE BENUTZUNG NICHT GEEIGNET. DAS SYSTEM IST GESPERRT!				
Auflistung der Mängel:				



FREIGABE DER BETRIEBSERLAUBNIS

Die folgenden DiaSafe Single Anschlageinrichtungen, Serien-Nr.:
..... sind
laut dem o.g Prüfprotokoll

FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG GEEIGNET

Die Betriebserlaubnis ist 12 Monate gültig.
Datum der nächsten Überprüfung: spätestens bis

Die Erlaubnis wurde erteilt von: Unterschrift:.....

Ich bestätige hiermit, eine Kopie des Prüfprotokolls und der Betriebserlaubnis erhalten zu haben, und ich werde die dem Besitzer der Anlage aushändigen.

Datum:

Unterschrift des Vertreters des Eigentümers:

AUSSETZUNG DER BETRIEBSERLAUBNIS

Weitere Benutzung der folgenden DiaSafe Single Anschlageinrichtungen, Serien-Nr.:
..... laut dem o.g Prüfprotokoll ist

VERBOTEN!

Die festgestellten Mängel müssen durch eine sachkundige Person beseitigt werden. Danach ist das System einer Prüfung erneut unterzuziehen.

Die Erlaubnis wurde ausgesetzt von: Unterschrift:.....

Ich bestätige hiermit, eine Kopie des Prüfprotokolls und der Aussetzung der Betriebserlaubnis erhalten zu haben, und ich werde die dem Besitzer der Anlage aushändigen.

Datum:

Unterschrift des Vertreters des Eigentümers: